

Дистрибьютор питания рэковый PDR-8AE3-03

Код по каталогу: 13-36-257

Технический паспорт и инструкция по эксплуатации



1. Назначение прибора.

Дистрибьютор питания рэковый PDR-8AE3-03, далее Устройство, предназначен для подключения электрических приборов (световых, звуковых и др.) во всех типах театрально-зрелищных предприятий (театрах, концертных залах, дворцах и домах культуры, дискотеках и т.д.), а также в помещениях с повышенными требованиями к противопожарной безопасности.

2. Технические характеристики.

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Количество и тип _ выходных розеток/разъемов | 7 розеток Schuko 16A 220В на тыльной панели. 1 розетка на передней панели |
| 2 | Ввод | Вилка CEE5x32A |
| 3 | Вводной кабель | 5G4, длина 3м |
| 4 | Вводной автомат | 3 автоматических выключателя 1x32A |
| 5 | Материал корпуса | Сталь 1,5 мм |
| 6 | Окраска | полиэфирная порошковая краска матовая, черного цвета |
| 7 | Габариты | Rack 19" 2U (485x220x88(h) мм) |

3. Комплект поставки

- Устройство - 1 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

4. Подключение и работа с прибором.

Подача питания на прибор производится при помощи подключения вводного кабеля с кабельной вилкой Schuko 32 А к соответствующей розетке.

В выходные розетки подключаются кабели питания нагрузки.

Включаются по одному автоматические выключатели.

Все разъемы должны быть надежно соединены.

Перед подключением разъемов нагрузки убедиться, что все отходящие автоматические выключатели устройств нагрузки находятся в выключенном положении.

После включения вводных автоматических выключателей светодиодный индикатор включения слева показывают, что на выходной фазе есть питание.

5. Правила по безопасной эксплуатации

1. Для обеспечения безопасной и безотказной работы Устройства необходимо регулярно проверять и по мере необходимости подтягивать крепления, винтовые электрические соединения, и т.д.; своевременно устранять возникшие неисправности и заменять вышедшие из строя детали.

2. Корпус Устройства должен быть надежно заземлен.

3. Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с действующими требованиями ПУЭ и ПТБ.

4. Не допускайте попадания влаги и грязи на элементы Устройства.

5. При проведении электромонтажных работ соблюдать требования ПУЭ и ПТБ.

6. *Запрещается:*

- допускать к работе с Устройством не обученных и не прошедших тренировку лиц.

- производить ремонт, замену деталей и другие работы при включенном электропитании.

- пользоваться Устройством с поврежденными элементами или с нарушенной электрической изоляцией входящих кабелей и проводов.

6. Правила хранения и транспортировки

1. Устройство хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40⁰С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25⁰С.

2. В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.

3. Устройство можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

4. При перевозке Устройство должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.

7. Свидетельство о приемке и гарантийные обязательства

Устройство проверено фирмой-изготовителем и признано годным к эксплуатации.

Устройство изготовлено в соответствии с ТУ 9683-004-92685945-2014 «Коробки клеммные, розеточные и дистрибьюторы питания», серийный выпуск.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AB24.B.03996, серия RU № 0433214.

Срок службы дистрибьютора питания составляет 10 лет.

Срок гарантии составляет 3 года от даты продажи Устройства.

Указанные ресурсы, срок службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Настоящая гарантия прерывается:

- при использовании прибора не по назначению или не в соответствии с настоящей инструкцией;
 - при превышении допустимых параметров питания;
 - при наличии механических повреждений, следов попадания влаги, пыли или посторонних предметов в прибор.
- К гарантийным случаям не относятся:
- ослабление винтовых электросоединений;
 - перегорание предохранителей;
 - перегорание ламп индикации;
 - аналогичные эксплуатационные ситуации.

Для проведения гарантийного ремонта прибора Покупатель должен доставить неисправный прибор и копию накладной с подробным описанием неисправности по адресу: 108828, г. Москва, Краснопахорское п., д. Красная Пахра, дом 1.

В случае, если экспертизой будет установлено, что неисправность произошла по вине Покупателя, ремонт прибора производится за счёт Покупателя.

Покупатель обязан провести максимально подробную диагностику выявленной неисправности и предоставить эту информацию изготовителю.

8. Адрес и телефон производителя:

ООО «Театральные Технологические Системы»

108828, Москва, Краснопахорское поселение, деревня Красная Пахра, д.1.

т/ф (495) 730-83-45, 730-83-46

E-mail: info@ ttsy.ru

www.ttsy.ru

Дата изготовления _____ 2017
(месяц) (год)

Главный специалист _____

Серийный номер _____